




POE24-2

2芯POE交換機

快速安裝手冊


1 包裝清單

設備	配件包	
	 螺絲×8  掛耳×2	 電源線

2 硬體規格

設備	設備尺寸
	440x189.85x44 (mm)

3 接口介紹



4 安裝

1. 安裝電源線

- 將電源線品字頭如下圖插緊，然後再將插頭另一端插到板上。



2. 打開電源開關

- 將開關由OFF檔打開至ON，電源指示燈亮起，設備正常啟動。



5 設備還原

使用細針長按「復原鍵」10秒以上，設備會自動重啟恢復出廠值。

